REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
.	UNIÓN VACÍA
103A	MANDO POSICIONAMIENTO FAROS
107W	SEÑAL CANH MULTIMEDIA TOMA DE DIAGNÓSTICO
107X	SEÑAL CANL MULTIMEDIA TOMA DE DIAGNÓSTICO
109H	MANDO- TESTIGO FALLO DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
11A	MANDO+ LUCES CARRETERA
11Q	MANDO LUZ DE CARRETERA MONOMANDO / UNIDAD DE CONTROL HABITÁCULO
11R	MANDO RÁFAGAS MONOMANDO/UNIDAD DE CONTROL HABITÁCULO
130A	+ CONDENSADOR PARÁSITOS RADIO > MÓDULO POTENCIA ENCENDIDO
133B	SEÑAL CANH CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
133C	SEÑAL CANL CUADRO DE INSTRUMENTOS > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
139A	MANDO+ RECALENTADOR FILTRO GASÓLEO
13E	MANDO- ILUMINACIÓN PLAFONIER > TEMPORIZADOR
14A	MANDO+ VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS
14B	MANDO+ VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS
14C	MANDO+ PARADA FIJA LIMPIAPARABRISAS
14E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIAPARABRISAS
14G	MANDO VELOCIDAD LENTA LIMPIAPARABRISAS > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14H	MANDO VELOCIDAD RÁPIDA LIMPIAPARABRISAS > CALCULADOR ELECTRÓNICO
14S	SEÑAL LÍNEA SERIE CAPTADOR LLUVIA
151C	SEÑAL CAPTADOR TRASERO IZQUIERDO EXTERIOR
151E	MANDO TESTIGO AYUDA AL APARCAMIENTO
151H	SEÑAL CAPTADOR TRASERO DERECHO EXTERIOR
151M	SEÑAL CAPTADOR TRASERO IZQUIERDO INTERIOR
151Q	SEÑAL CAPTADOR TRASERO DERECHO INTERIOR
151R	+CHIVATO
151S	MANDO CHIVATO
151U	+CAPTADOR EXTERIOR
151V	-CAPTADOR EXTERIOR
151W	DESACTIVACIÓN AYUDA AL APARCAMIENTO
15A	MANDO TESTIGO LUNETA TÉRMICA
15LP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO LUNETA TRASERA
15M	MANDO RELÉ LUNETA TÉRMICA
15RP	MANDO+ PROTEGIDO DESHIELO RETROVISOR
16A	MANDO+ BOMBA LAVAPARABRISAS
19E	MANDO- ILUMINACIÓN LUCES CARRETERA > REOSTATO
1A	MANDO+ SOLENOIDE ARRANQUE > RELÉ
1B	MANDO- BOBINA RELÉ ARRANQUE
20AP	MANDO BLOQUEO INTERIOR DELANTERO
20AR	MANDO MOTOR SUPERCONDENACIÓN
20AW	MANDO CONDENACIÓN DESCONDENACIÓN PUERTAS IMPULSIONAL
20BW	MANDO CONDENACIÓN PUERTA DEL MALETERO
20C	MANDO+ APERTURA CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20D	MANDO+ CIERRE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
20G	MANDO APERTURA MOTOR PORTÓN
20M	DIODO LUMINISCENTE CONDENACIÓN PUERTAS
20S	ALIMENTACIÓN AUTORIZADA APERTURA MOTOR PORTÓN
21A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS CONDUCTOR
21B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS CONDUCTOR
21C	MANDO- SUBIDA NORMAL ELEVALUNAS IMPULSIONAL
21E	MANDO- BAJADA NORMAL ELEVALUNAS IMPULSIONAL
21K	SEÑAL LÍNEA SERIE ELEVALUNAS ELÉCTRICO TECHO SOLAR ANTIAPLASTAMIENTO
22A	MANDO SUBIDA ELEVALUNAS PASAJERO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
22B	MANDO DESCENSO ELEVALUNAS PASAJERO
22C	MANDO NAVETA 1 ELEVALUNAS DELANTERO
22D	MANDO NAVETA 2 ELEVALUNAS DELANTERO
24A	MANDO+ BOMBA ELEVALUNAS TRASERO
27A	MANDO- TESTIGO FRENO DE MANO
28A	MANDO- TESTIGO PRESIÓN DE ACEITE
2N	SEÑAL BIT SÍNCRONA ALTERN. (SEÑAL CARGA PILOTADA POR UNIDAD PROTEC. Y CONMUT.
30A	MANDO- TESTIGO NIVOCODE
34A	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34AM	+ AMPLIFICADOR ANTENA SEPARADOR ONDA
34AN	SEÑAL ANTENA AM/FM
34AP	SEÑAL L0 SATÉLITE RADIO
34AQ	SEÑAL L1 SATÉLITE RADIO
34AR	SEÑAL L2 SATÉLITE RADIO
34AS	SEÑAL IN0 SATÉLITE RADIO
34AT	SEÑAL IN1 SATÉLITE RADIO
34AU	SEÑAL IN2 SATÉLITE RADIO
34B	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
34C	SEÑAL- ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34D	SEÑAL+ ALTAVOZ TRASERO DERECHO
34E	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34F	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
34G	SEÑAL+ ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34H	SEÑAL- ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
34Z	SEÑAL FUNCIONAMIENTO RADIO
36A	MANDO+ LIMPIALUNETA
36C	SEÑAL- CONTACTOR PARADA FIJA LIMPIALUNETA
36E	MANDO+ TEMPORIZADOR LIMPIALUNETA
36G	MANDO+ LIMPIALUNETA POR RELÉ
37AA	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 2
37AB	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 3
37AC	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 4
37Z	MANDO BUJÍA PRECALENTAMIENTO 1
38AH	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 1
38AJ	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 2
38AK	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 3
38AL	MANDO + MOTOR GRUPO MOTOVENTILADOR VELOCIDAD 4
38DA	- MANDO GRUPO MOTOVENTILADOR CALEFACCIÓN > CUADRO ACONDICIONADOR DE AIRE
38DB	MANDO+ VENTILADOR CALEFACCIÓN> CUADRO CLIMATIZACIÓN
38ES	MANDO- TESTIGO ACONDICIONADOR DE AIRE
38GZ	SEÑAL CAPTADOR TEMPERATURA INTERIOR
38HC	SEÑAL RETORNO VELOCIDAD MOTOVENTILADOR CLIMATIZADOR
38JA	MANDO 1 MOTOR RECICLAJE
38JB	MANDO 2 MOTOR RECICLAJE
38JN	0 VOLTIOS CAPTADOR SOL TEMPERATURA HUMEDAD
38K	MANDO CORTE ACONDICIONADOR DE AIRE> CALCULADOR ELECTRÓNICO GASOLINA-DIESEL
38KY	MANDO BOBINA B2 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38KZ	MANDO BOBINA A2 MOTOR DISTRIBUCIÓN
38LA	MANDO BOBINA B1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LB	MANDO BOBINA A1 MOTOR DISTRIBUCIÓN AIRE
38LC	MANDO BOBINA B2 MOTOR MEZCLA AIRE
38LD	MANDO BOBINA A2 MOTOR MEZCLA AIRE
38LG	MANDO BOBINA B1 MOTOR MEZCLA AIRE

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
38LH	MANDO BOBINA A1 MOTOR MEZCLA AIRE
38LL	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 1
38LM	MANDO RESISTENCIA CALEFACCIÓN HABITÁCULO / RELÉ 2
38LP	MANDO MARCHA PARADA ACONDICIONADOR DE AIRE
38LQ	SEÑAL VELOCIDAD 0 GRUPO MOTOVENTILADOR
38LR	MANDO VELOCIDAD 2 CONSIGNA GRUPO MOTOVENTILADOR HABITÁCULO
38R	MANDO+ EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
38U	CURSOR REOSTATO
38X	SEÑAL CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
38Y	+CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
3AA	MANDO- BOBINA RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
3AC	MANDO- BOBINA RELÉ BOMBA GASOLINA
3AHN	+ ELECTROVÁLVULA DE VÁLVULA DE DESCARGA
3AJB	MANDO+ MOTOR MARIPOSA
3AJC	MANDO- MOTOR MARIPOSA
3AJP	+ CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJQ	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
3AJR	MASA CAPTADOR DE PRESIÓN COLECTOR
3AT	MANDO ELECTROVÁLVULA PRESIÓN TURBO
3B	SEÑAL+ SONDA TEMPERATURA AIRE
3BB	MANDO ELECTROVÁLVULA PURGA DEL CANISTER
3BG	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3BL	SEÑAL VELOCIDAD MOTOR > CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
3C	SEÑAL+ CAPTADOR TEMPERATURA AGUA
3CK	- CAPTADOR GRUPO 2
3CQ	SEÑAL CAPTADOR CILINDRO 1
3CR	MANDO INYECTOR 1
3CS	MANDO INYECTOR 2
3CT	MANDO INYECTOR 3
3CU	MANDO INYECTOR 4
3CV	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 1-4
3CW	MANDO- BOBINA ENCENDIDO INYECTOR 2-3
3DQ	- CAPTADOR DE PICADO
3EL	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO RECICLAJE DE GASES
3F	SEÑAL CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3FAB	SEÑAL+ TEMPERATURA CARBURANTE
3FB	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FB2	+ INYECCIÓN > RELÉ PROTECCIÓN
3FF	MANDO- RELÉ PRECALENTAMIENTO
3FX	MANDO- MARCHA PARADA REGULADOR DE VELOCIDAD
3FY	SEÑAL DIAGNÓSTICO RELÉ PRECALENTAMIENTO
3GC	+CAPTADOR RECICLAJE DE GASES
3GF	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GG	MANDO- RECALENTAMIENTO SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GH	MASA SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GJ	MASA SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3GK	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
3GL	SEÑAL SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
3HI	MANDO- ELECTROVÁLVULA REGULACIÓN PRESIÓN CARBURANTE
3JA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 1
3JAA	MANDO BOBINA RELÉ CALEFACCIÓN ADICIONAL 2
3JK	- TEMPERATURA AGUA
3JM	- ELECTROVÁLVULA RECICLAJE DE GASES

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
3JN	MANDO - RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 1
3JP	MANDO RELÉ GRUPO MOTOVENTILADOR 2
3JQ	- TEMPERATURA AIRE
3KQ	SEÑAL TEMPERATURA AIRE
3KW	MANDO INYECTORES 1
3KX	MANDO INYECTORES 2
3KY	MANDO INYECTORES 3
3KZ	MANDO INYECTORES 4
3L	+ INYECTOR 1
3LA	+ INYECTOR 2
3LB	+ INYECTOR 3
3LC	+ INYECTOR 4
3LD	- CAPTADOR TEMPERATURA CARBURANTE
3LG	+CAPTADOR DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
3LN	- CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LP	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LQ	+CAPTADOR PRESIÓN SOBREALIMENTACIÓN
3LR	+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LS	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LT	- POTENCIÓMETRO CARGA 1
3LU	+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LV	- POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LW	SEÑAL+ POTENCIÓMETRO CARGA 2
3LX	+CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LY	SEÑAL+ CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3LZ	- CAPTADOR PRESIÓN CARBURANTE RAÍL
3MN	+5 VOLTIOS POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MO	-CAPTADOR POTENCIÓMETRO MARIPOSA MOTORIZADA
3MP	SEÑAL POTENCIÓMETRO 1 MARIPOSA MOTORIZADA
3MQ	SEÑAL POTENCIÓMETRO 2 MARIPOSA MOTORIZADA
3MS	SEÑAL CANH MOTOR
3MT	SEÑAL CANL MOTOR
3N	+ BOMBA DE CARBURANTE
3PD	MANDO MARCHA PARADA LIMITADOR VELOCIDAD
3PL	MASA CAPTADOR ÁRBOL DE LEVAS BANCO A>B
3S	SEÑAL+ CAPTADOR PICADO 1> DELANTERO
3SH	- TEMPERATURA AIRE MARIPOSA
3VP	MANDO+ MOTOR RECICLAJE GAS
3VQ	MANDO- MOTOR RECICLAJE GAS
3WT	SEÑAL CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO
3WU	- CAPTADOR DETECCIÓN DE AGUA EN GASÓLEO
40A	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR CONDUCTOR
40B	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR PASAJERO
40C	MANDO ARRIBA>ABAJO RETROVISOR CONDUCTOR
40D	MANDO DERECHA>IZQUIERDA RETROVISOR PASAJERO
40E	COMÚN MOTOR RETROVISOR
41A	SEÑAL+ SONDA NIVEL CARBURANTE
41B	- NIVEL CARBURANTE
47C	SEÑAL + SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
47D	SEÑAL 0 VOLTIOS SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
47F	SEÑAL VELOCIDAD VEHÍCULO
47K	MANDO- DESFILE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
47Z	SEÑAL TEMPERATURA EXTERIOR / VISUALIZADOR

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
49B	MANDO+ GRUPO MOTOVENTILADOR
49L	MANDO+ RESISTENCIA VELOCIDAD LENTA GRUPO MOTOVENTILADOR
4C	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4E	+CAPTADOR DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA
4G	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4H	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA
4M	SEÑAL CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4N	+CAPTADOR RUEDA DELANTERA DERECHA
4S	SEÑAL CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
4T	+CAPTADOR DE RUEDA TRASERA DERECHA
52AA	+ CAPTADOR POSICIÓN TECHO SOLAR
52AB	- CAPTADOR POSICIÓN TECHO SOLAR
52AC	SEÑAL A CAPTADOR POSICIÓN TECHO SOLAR
52AD	SEÑAL B CAPTADOR POSICIÓN TECHO SOLAR
52AG	SEÑAL DIAGNÓSTICO TECHO SOLAR
52D	MASA MANDO DIGITAL
52G	MANDO DIGITAL BIT 1
52H	MANDO DIGITAL BIT 2
52J	MANDO DIGITAL BIT 3
52Y	MANDO 1 MOTOR APERTURA TECHO SOLAR
52Z	MANDO B MOTOR APERTURA CIERRE TECHO SOLAR
57AD	- CAPTADOR MANDO CAJA DE VELOCIDADES
57AF	+CAPTADOR MANDO CAJA DE VELOCIDADES
5A	SEÑAL+ CONTACTOR PEDAL FRENO
5AD	SEÑAL- CONTACTOR PRESIÓN EMBRAGUE PILOTADO
5AE	MANDO+ MOTOR GRUPO ELECTROBOMBA EMBRAGUE PILOTADO
5AF	MANDO- BOBINA RELÉ GRUPO ELECTROBOMBA EMBRAGUE PILOTADO
5AN	SEÑAL+ CAPTADOR POSICIÓN EMBRAGUE PILOTADO
5DA	SEÑAL+ CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5DB	SEÑAL- CAPTADOR VELOCIDAD ENTRADA CAJA DE VELOCIDADES
5FA	SEÑAL CAPTADOR POSICIÓN METIDA
5FB	SEÑAL CAPTADOR POSICIÓN SELECCIÓN
5FC	MANDO ELECTROVÁLVULA SELECCIÓN 1
5FD	MANDO ELECTROVÁLVULA SELECCIÓN 2
5FE	MANDO ELECTROVÁLVULA ACTIVADA 1
5FF	MANDO ELECTROVÁLVULA ACTIVADA 2
5FG	MANDO ELECTROVÁLVULA EMBRAGUE
5FI	- CONTACTOR PALANCA VELOCIDADES
5FJ	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO SUPERIOR
5FK	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO "STAND BY"
5FL	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO NEUTRO
5FM	MANDO CONTACTOR MULTIFUNCIÓN IMPULSIONAL CONTACTO INFERIOR
5HN	MASA CAPTADOR
5HX	+ ALIMENTACIÓN CAPTADOR
60AF	SEÑAL+ SATÉLITE LATERAL PASAJERO
60AG	SEÑAL+ SATÉLITE LATERAL DELANTERO CONDUCTOR
60AH	SEÑAL- SATÉLITE LATERAL CONDUCTOR
60AJ	SEÑAL- SATÉLITE LATERAL DELANTERO PASAJERO
60AM	MANDO+ AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AN	MANDO- AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR NIVEL 1
60AR	MANDO+ AIRBAG LATERAL CONDUCTOR TÓRAX
60AS	MANDO- AIRBAG LATERAL CONDUCTOR TÓRAX
60B	+SEÑAL PRETENSOR PASAJERO

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
60BB	MANDO+ AIRBAG LATERAL TÓRAX PASAJERO
60BC	MANDO- AIRBAG LATERAL TÓRAX PASAJERO
60BW	SEÑAL - PRESENCIA ASIENTO NIÑOS A
60BX	SEÑAL PRESENCIA ASIENTO NIÑOS A
60BY	MANDO + AIRBAG CORTINA CABEZA CONDUCTOR
60BZ	MANDO - AIRBAG CORTINA CABEZA CONDUCTOR
60C	-SEÑAL PRETENSOR PASAJERO
60CA	MANDO + AIRBAG CORTINA CABEZA PASAJERO
60CB	MANDO - AIRBAG CORTINA CABEZA PASAJERO
60D	+SEÑAL PRETENSOR CONDUCTOR
60DU	SEÑAL TESTIGO CINTURÓN CONDUCTOR
60DV	MASA TESTIGO CINTURÓN CONDUCTOR
60E	-SEÑAL PRETENSOR CONDUCTOR
60GH	SEÑAL TESTIGO CINTURÓN PASAJERO
60GK	- TESTIGO CINTURÓN PASAJERO
60GL	SEÑAL DETECCIÓN PASAJERO
60GM	- DETECCIÓN PASAJERO (CAPTADOR EN ASIENTO)
60H	+ SEÑAL EUROBAG 1 PASAJERO
60K	MANDO - AIRBAG FRONTAL DEL PASAJERO NIVEL 1
64C	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN IZQUIERDA
64D	MANDO LUCES INDICADORAS DIRECCIÓN DERECHA
64F	MANDO+ TESTIGO LUCES DE PRECAUCIÓN
64Q	MANDO TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
64S	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE DCHO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
64T	MANDO PUESTA EN MARCHA TEMPORIZADOR INTERMITENTE IZDO > CALCULADOR ELECTRÓNICO
65A	MANDO+ LUCES DE STOP
67C	MANDO+ FUSIBLE CHIVATO SONORO
67CP	MANDO+ CHIVATO SONORO > FUSIBLE
78B	MANDO+ FUSIBLE PILOTO
78M	MANDO BOBINA RELÉ LUCES DE CRUCE
78P	MANDO PILOTO RELÉ PILOTO
78Q	MANDO LUCES DE CRUCE> RELÉ LUCES DE CRUCE
79AF	+ NAPA CALEFACTANTE RESPALDO CONDUCTOR
79AG	- NAPA CALEFACTANTE RESPALDO CONDUCTOR
79AH	+ NAPA CALEFACTANTE RESPALDO PASAJERO
79AJ	- NAPA CALEFACTANTE RESPALDO PASAJERO
79K	MANDO+ RELÉ ASIENTO CALEFACTANTE IZQUIERDO
79L	MANDO+ RELÉ ASIENTO CALEFACTANTE DERECHO
79M	MANDO NAPA CALEFACTANTE CONDUCTOR
79N	MANDO NAPA CALEFACTANTE PASAJERO
80A	SEÑAL- CONTACTO CAPOT MOTOR
80AD	MANDO BOBINA RELÉ BOCINA ALARMA
80AG	MANDO BOCINA ALARMA
80X	SEÑAL BUS (INTERFAZ) ANTENA TRANSPONDEDOR
80Y	SEÑAL RELOJ TRANSPONDEDOR
86D	SEÑAL+ DESEMBRAGUE
86G	MANDO PROGRAMACIÓN REGULACIÓN VELOCIDAD
86H	SEÑAL CONTACTOR DE FRENO
86M	SEÑAL RETORNO PROGRAMACIÓN REGULADOR DE VELOCIDAD
8A	+ RELÉ LUCES DE NIEBLA
8B	+ LUCES DELANTERAS NIEBLA > RELÉ
8H	MANDO+ LUCES DELANTERAS NIEBLA > UNIDAD CENTRAL ELÉCTRICA
8M	MANDO- RELÉ LUCES DELANTERAS DE NIEBLA

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
9B	MANDO+ LUCES TRASERAS DE NIEBLA
9J	MANDO+ FUSIBLE LUCES TRASERAS DE NIEBLA
9P	MANDO+ PROTEGIDO LUCES TRASERAS DE NIEBLA
9W	MANDO- RELÉ LUZ NIEBLA TRASERA
A	+ DESPUÉS DE CONTACTO
AP10	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LUCES DE STOP
AP23	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE DIRECCIÓN ASISTIDA VARIABLE
AP25	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE AIRBAG
AP29	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE FUNCIÓN MOTOR SEGURIDAD
AP3	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE MANDO LUNETA TÉRMICA
AP4	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
AP43	+ DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE PROTEGIDO
AP5	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
AP7	+ PROTEGIDO DESPUÉS DE CONTACTO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
AP71	+ DESPUÉS DE CONTACTO NÚMERO 2 PROTEGIDO FUSIBLE LIMPIAPARABRISAS
BCP4	+ BATERÍA CORTACIRCUITO PROTEGIDO FUSIBLE MEMORIAS
BP1	+ PROTEGIDO BATERÍA BATERÍA > ACONDICIONADOR DE AIRE
BP11	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 1
BP12	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 2
BP13	+ PROTEGIDO BATERÍA > HABITÁCULO 3
BP14	+ PROTEGIDO BATERÍA > ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP15	+ PROTEGIDO BATERÍA LUNETA TÉRMICA
BP16	+ PROTEGIDO BATERÍA > FAROS ADICIONALES
BP17	+ PROTEGIDO BATERÍA > INYECCIÓN PRECALENTAMIENTO
BP19	+ PROTEGIDO BATERÍA > TEMPORIZADOR CENTRAL INTERMITENCIA
BP24	+ PROTEGIDO BATERÍA ASIENTO CONDUCTOR
BP3	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CONDENACIÓN ELÉCTRICA DE PUERTAS
BP35	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CAJETÍN PRECALENTAMIENTO
BP36	+ PROTEGIDO BATERÍA > GRUPO ELECTROBOMBA EMBRAGUE PILOTADO
BP39	+ PROTEGIDO BATERÍA > CALCULADOR ELECTRÓNICO EMBRAGUE PILOTADO
BP49	+ PROTEGIDO BATERÍA > TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN
BP52	+ BATERÍA PROTEGIDO > FUSIBLE DIÉSEL
BP55	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE ELEVALUNAS IMPULSIONAL CONDUCTOR
BP59	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE PUERTA ELÉCTRICA
BP6	+ PROTEGIDO BATERÍA > PLAFONIER
BP7	+ PROTEGIDO BATERÍA > FUSIBLE 1 GRUPO MOTOVENTILADOR
BP8	+ PROTEGIDO BATERÍA > MOTOR ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
BP81	+ PROTEGIDO BATERÍA > DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
BP9	+ PROTEGIDO BATERÍA FUSIBLE CALEFACCIÓN ADICIONAL
BP93	+ PROTEGIDO BATERÍA TECHO SOLAR
BPA2	+ PROTEGIDO BATERÍA MONOMANDO 2
BPA3	+ PROTEGIDO BATERÍA MONOMANDO 1
BPA4	+ PROTEGIDO BATERÍA SEÑALIZACIÓN CARRETERA
BPDA	+ PROTEGIDO BATERÍA > ARRANQUE ALTERNADOR
BPS1	+ PROTEGIDO BATERÍA SEGURIDAD
BPT	+ PROTEGIDO BATERÍA TEMPORIZADOR
BPT3	+ PROTEGIDO BATERÍA / RELÉ TEMPORIZADO
CPD	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO DERECHO
CPG	+ LUCES DE CRUCE PROTEGIDO IZQUIERDO
CSO	+ LUCES DE CRUCE SIMPLE ÓPTICA
D	+ ARRANQUE
H24	MANDO- CONTACTOR PUERTA DELANTERA > ALARMA > ILUMINACIÓN TEMPORIZADOR
H66P	MANDO+ LUCES MARCHA ATRÁS

REPERTORIO DE LAS UNIONES

CÓDIGOS UNIONES	DESIGNACIÓN UNIONES
H7	SEÑAL CUENTAVUELTAS > PMS > BOBINA > CALCULADOR ELECTRÓNICO > ALTERNADOR
HK	SEÑAL DIAGNÓSTICO K
L	+ LUCES DE POSICIÓN
LPD	+ PROTEGIDO LUZ DERECHA DE POSICIÓN
LPG	+ PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
M	MASA
MAH	MASA ELÉCTRICA ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
MAK	MASA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN ADICIONAL
MAM	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO IZQUIERDO
MAN	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO DERECHO
MAO	MASA RADIO TRAVESAÑO TABLERO DE BORDO
MAR	MASA ELÉCTRICA LARGUERO DELANTERO DERECHO
MAS	MASA ELECTRÓNICA LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO
MF	MASA ELÉCTRICA TRASERA derecha
MG	MASA ELÉCTRICA TRASERA IZQUIERDA
MH	MASA ELÉCTRICA MOTOR
ML	MASA ELÉCTRICA BATERÍA
MYH	MASA ELÉCTRICA PORTÓN IZQUIERDO
N	MASA ELECTRÓNICA
NAM	MASA ELECTRÓNICA TRAVESAÑO SUPERIOR IZQUIERDO
NAP	MASA ELECTRÓNICA TÚNEL
NF	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
NH	MASA ELECTRÓNICA MOTOR
R	+ LUCES DE CARRETERA
RPD	+PROTEGIDO LUZ DERECHA DE CARRETERA
RPG	+PROTEGIDO LUZ IZQUIERDA DE CARRETERA
S	+ SERVICIOS
SP15	+ PROTEGIDO SERVICIOS FUSIBLE
SP2	+ PROTEGIDO SERVICIOS > RADIO
SP3	+ PROTEGIDO SERVICIOS > CALEFACCIÓN
SP4G	+ PROTEGIDO SERVICIOS ENCENDEDOR
SPB3	+ SERVICIOS BATERÍA>SHUNT PROTEGIDO ELEVALUNAS DELANTERO PASAJERO
TB1	TRENZA DE BLINDAJE CAPTADOR PICADO
TB13	BLINDAJE ANTENA AM/FM